

Doporučujeme v rámci montáže zkontrolovat, zda je jednotka pod napětím před i po odpojení odpojovače.

Jednotku je potřeba zapojit přímo k baterii, před (+) ODPOJOVAČ.

