

U strojů s odpojovačem v záporném pólu NESMÍ být jednotka zapojena před odpojovač a zároveň na sběrnici CAN (v tomto případě použijte vždy Sniffer). Hrozí nebezpečí zatížení sběrnice stroje napětím - 28V a poškození řídicích jednotek připojených na sběrnici. V takových případech konkrétní řešení zapojení konzultujte s výrobcem jednotky.

Jednotku je potřeba zapojit přímo k baterii, před (-) ODPOJOVAČ.

