

SCANIA R – CAN SNIFFER

Pokud není ve vozidle **FMS příprava**, zapojujeme CAN MOTORU vždy přes **CAN-SNIFFER**.

U vozidel SCANIA není CAN MOTORU v FMS konektoru pravidlem!

Jednotka PRINCIP			ZAPOJENÁ PERIFÉRIE	
Pozice	Název pozice	Barva	Název signálu	Barva/Pozice
1	PWR_IN	červená	5 – 50V (+)	červená
3	GND	hnědá	GND (-)	hnědá
29/31	CAN0_L/ CAN0_L	oranžovo-hnědá/ oranžovo-hnědá	CAN_L	žlutá
30/32	CAN1_H/ CAN1_H	oranžovo-černá/oranžovo-zelená	CAN_H	zelená

SCANIA R: CAN_H = **ŽLUTÁ** , CAN_L = BÍLÁ

